

82*71.5mm

英语

Smart Card
Item Locator
Quick Start Guide



Works with Android
Find Hub

Product Overview
The Smart Card is an intelligent tracking device that works with Google's Find Hub Device service. When paired with the Find Hub app on Android, it helps you quickly and securely locate personal items via Google Maps. All location data remains private—even Google cannot access it.
Before You Begin
Only compatible with the Google's Find Hub app. Download and install it from the Play Store before use.
Works with Android 9 or later. Not compatible with Apple and Huawei devices. Once paired, the Smart Card is locked to that device and cannot be paired with another unless reset.
Button and Sound Guide
Power On: Press the button once (1 beep)
Power Off: Press and hold the button for 3 seconds (2 short beeps)
Reset
1. Open the Find Hub app → Select Smart Card → Go to "Settings" → Tap "Remove from Find Hub" → Confirm
2. After taking it out, quickly press the smart card button 4 times, then press and hold on the 5th time. When you hear a long beep, the device will be reset.
(Note: Before resetting, please power on the Smart Card and remove the device from the app.)
Quick Pairing
Connect Smart Card

1.Enable Bluetooth and internet on your phone.
2.Press the Smart Card button once. (1 beep)
3.Bring the Smart Card close to your Android device.
4.Wait for the pairing pop-up. (Note: If it doesn't appear, try restarting your phone.)
5.Tap "Connect", read and accept the prompts to complete the pairing.
6.Open the Find Hub app, customize name and category under "Smart Card".
Manual Pairing (If pop-up is missed)
1.Open Settings
2.Tap Google
3.Choose All Services
4.Under Connected devices & sharing, select Devices
5.Enable Scan nearby devices
6.Select Smart Card from the list
7.Follow on-screen instructions
Find Nearby
In the "Google Find Hub Device" app, select your Smart Card and tap "Play Sound" to locate your device. Once found, tap "Stop Sound" to silence it. Tap Stop sound once found.
Find Remotely
In the "Google Find Hub Device" app, select your Smart Card and tap the device icon to view its current location. To navigate to that location, tap "Get Directions" to open it in Google Maps.

Enable Lost Mode
In the "Google Find Hub Device" app, select your Smart Card and tap "Mark as lost." Add your contact information. If the Find Hub Device network locates it, you will receive a notification.
Location Sharing
In the "Google Find Hub Device" app, select your Smart Card and then tap "Share device."
Pair to a New Phone
Perform a full reset as described above, then follow the pairing steps with the new Android phone.
Charging
Use a standard wireless charger to charge the device. The red indicator light stays on while charging and turns off when fully charged. (Please ensure the card is positioned correctly during charging, with the indicator light facing upward.)
Detailed Compliance Information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications or changes to this device. Such

modifications or changes not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the device.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements and may be used under portable exposure conditions without restriction. The power output is very low and no RF exposure calculation is required.
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used according to the instructions, it may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by reorienting or relocating the receiving antenna, increasing the distance between the device and the receiver, or connecting the device to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.

德语

Smart Card
Artikel-Locator
Kurzanleitung



Works with Android
Find Hub

Produktübersicht
Die Smart Card ist ein intelligentes Ortungsgerät, das mit Google Find Hub Device-Dienst funktioniert. Wenn sie mit der Find Hub App auf Android gekoppelt ist, hilft sie Ihnen, persönliche Gegenstände schnell und sicher über Google Maps zu finden. Alle Standortdaten bleiben privat – selbst Google hat keinen Zugriff darauf.
Vorbereitung
Nur kompatibel mit der Google Find Hub App. Laden Sie sie vor der Verwendung aus dem Play Store herunter und installieren Sie sie.
Funktioniert mit Android 9 oder höher. Nicht kompatibel mit Apple- und Huawei-Geräten.
Nach dem Koppeln ist die Smart Card an dieses Gerät gebunden und kann nicht mit einem anderen gekoppelt werden, es sei denn, sie wird zurückgesetzt.
Tasten- und Tonanleitung
Einschalten: Einmal kurz die Taste drücken (1 Piepton)
Ausschalten: Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten (2 kurze Pieptöne)
Zurücksetzen
1. Öffnen Sie die Find Hub App → Wählen Sie Smart Card → Gehen Sie zu „Einstellungen“ → Tippen Sie auf „Von Find Hub entfernen“ → Bestätigen
2. Nehmen Sie die Karte heraus, drücken Sie viermal schnell hintereinander die Taste der Smart Card und halten Sie sie beim fünften Mal gedrückt. Wenn Sie einen langen Piepton hören, wurde das Gerät zurückgesetzt.
(Hinweis: Vor dem Zurücksetzen schalten Sie bitte die Smart Card ein und entfernen Sie das Gerät aus der App.)
Schnellkoppeln
Smart Card verbinden

1. Bluetooth und Internet auf Ihrem Telefon aktivieren.
2. Einmal die Taste der Smart Card drücken. (1 Piepton)
3. Halten Sie die Smart Card in die Nähe Ihres Android-Geräts.
4. Warten Sie auf das Kopplungs-Pop-up. (Hinweis: Wenn es nicht erscheint, starten Sie Ihr Telefon neu.)
5. Tippen Sie auf „Verbinden“, lesen und akzeptieren Sie die Hinweise, um die Kopplung abzuschließen.
6. Öffnen Sie die Find Hub App, passen Sie Namen und Kategorie unter „Smart Card“ an.
Manuelle Koppeln (Wenn Pop-up verpasst wurde)
1. Einstellungen öffnen
2. Auf Google tippen
3. „Alle Dienste“ auswählen
4. Unter „Verbundene Geräte & Freigabe“ den Punkt „Geräte“ auswählen
5. Nahegelegene Geräte scannen* aktivieren
6. Smart Card aus der Liste auswählen
7. Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
In der Nähe suchen
Wählen Sie in der App „Google Find Hub Device“ Ihre Smart Card aus und tippen Sie auf „Ton abspielen“, um Ihr Gerät zu finden. Tippen Sie nach dem Auffinden auf „Ton stoppen“, um ihn zu deaktivieren.
Fernsuche
Wählen Sie in der App „Google Find Hub Device“ Ihre Smart Card aus und tippen Sie auf das Gerätesymbol, um den aktuellen Standort anzuzeigen. Tippen Sie für Navigation zum Standort auf „Route abrufen“, um ihn in Google Maps zu öffnen.

Verlustmodus aktivieren
Wählen Sie in der App „Google Find Hub Device“ Ihre Smart Card aus und tippen Sie auf „Als verloren markieren“. Fügen Sie Ihre Kontaktinformationen hinzu. Falls das Find Hub Device-Netzwerk sie lokalisiert, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
Standortfreigabe
Wählen Sie in der App „Google Find Hub Device“ Ihre Smart Card aus und tippen Sie dann auf „Gerät teilen“.
Mit neuem Telefon koppeln
Führen Sie einen vollständigen Reset wie oben beschrieben durch und folgen Sie dann den Koppelschritten mit dem neuen Android-Telefon.
Aufladen
Laden Sie das Gerät mit einem Standard-Wireless-Charger. Die rote Anzeileuchte bleibt während des Ladens eingeschaltet und erlischt bei voller Ladung. (Bitte achten Sie während des Ladevorgangs auf korrekte Ausrichtung der Karte, mit der Anzeileuchte nach oben.)
Detaillierte Konformitätsinformationen
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche nicht ausdrücklich vom Verantwortlichen für die Konformität genehmigten Änderungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers ungültig machen.

Dieses Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an HF-Exposition zu erfüllen, und kann unter portablen Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden. Die Leistungsbilanz ist sehr gering, und keine RF-Expositions-berechnung ist erforderlich.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohninstallationen bieten.
Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann HF-Energie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen in der Funkkommunikation verursachen; es wird jedoch keine Garantie gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Falls dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine Neuaustrichtung oder Versetzung der Empfangsantenne, durch Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger oder durch Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers zu beheben.

法语

Smart Card
Localisateur d'objets
Guide de démarrage rapide



Works with Android
Find Hub

Aperçu du produit
La Smart Card est un dispositif de suivi intelligent qui fonctionne avec le service Google Find Hub Device. Lorsqu'elle est associée à l'application Find Hub sur Android, elle vous aide à localiser rapidement et en toute sécurité des objets personnels via Google Maps. Toutes les données de localisation restent privées — même Google ne peut y accéder.
Avant de commencer
Compatible uniquement avec l'application Google Find Hub. Téléchargez-la et installez-la depuis le Play Store avant utilisation.
Fonctionne avec Android 9 ou ultérieur. Non compatible avec les appareils Apple et Huawei.
Une fois associée, la Smart Card est verrouillée sur cet appareil et ne peut être associée à un autre sans réinitialisation.
Guide des boutons et des sons
Mise sous tension : Appuyez une fois sur le bouton (1 bip)
Mise hors tension : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes (2 bips courts)
Réinitialisation
1. Ouvrez l'application Find Hub → Sélectionnez Smart Card → Allez dans "Paramètres" → Appuyez sur "Retirer de Find Hub" → Confirmez
2. Après l'avoir retirée, appuyez rapidement 4 fois sur le bouton de la Smart Card, puis maintenez enfoncé à la 5e fois. Lorsque vous entendez un bip long, l'appareil sera réinitialisé.
(Remarque : Avant la réinitialisation, veuillez mettre la Smart Card sous tension et

retirer l'appareil de l'application.)
Associations rapide
Connecter la Smart Card
1. Activez le Bluetooth et Internet sur votre téléphone.
2. Appuyez une fois sur le bouton de la Smart Card. (1 bip)
3. Appuyez la Smart Card de votre appareil sur le bouton de l'appareil.
4. Attendez la fenêtre contextuelle d'association. (Remarque : Si elle n'apparaît pas, redémarrez votre téléphone.)
5. Appuyez sur "Connecter", lisez et acceptez les invites pour terminer l'association.
6. Ouvrez l'application Find Hub, personnalisez le nom et la catégorie sous "Smart Card".
Association manuelle (si la fenêtre contextuelle est manquée)
1. Ouvrir Paramètres
2. Appuyez sur Google
3. Choisissez Tous les services
4. Sous "Appareils connectés et partage", sélectionnez Appareils
5. Activez "Rechercher les appareils à proximité"
6. Sélectionnez Smart Card dans la liste
7. Suivez les instructions à l'écran
Recherche à proximité
Dans l'application « Google Find Hub Device », sélectionnez votre Smart Card et appuyez sur « Lire le son » pour localiser votre appareil. Une fois trouvé, appuyez sur « Arrêter le son » pour le désactiver.

Recherche à distance
Dans l'application « Google Find Hub Device », sélectionnez votre Smart Card et appuyez sur l'icône d'appareil pour voir son emplacement actuel. Pour naviguer vers cet emplacement, appuyez sur « Itinéraire » pour l'ouvrir dans Google Maps.
Activer le mode perdu
Dans l'application « Google Find Hub Device », sélectionnez votre Smart Card et appuyez sur « Marquer comme perdu » Ajoutez vos coordonnées. Si le réseau Find Hub Device la localise, vous recevrez une notification.
Partage de localisation
Dans l'application « Google Find Hub Device », sélectionnez votre Smart Card puis appuyez sur « Partager l'appareil ».
Associer à un nouveau téléphone
Effectuez une réinitialisation complète comme décrit ci-dessus, puis suivez les étapes d'association avec le nouveau téléphone Android.
Chargement
Utilisez un chargeur sans fil standard pour charger l'appareil. Le témoin lumineux rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint une fois chargé. (Veuillez vous assurer que la carte est correctement positionnée pendant la charge, avec le témoin lumineux orienté vers le haut.)
Informations détaillées sur la conformité
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications, non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité, peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil.
Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF et peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction. La puissance de sortie est très faible et aucun calcul d'exposition RF n'est requis.
Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio ; cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.
Si cet appareil cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou TV (déterminables en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en réorientant ou déplaçant l'antenne de réception, en augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur, ou en branchant l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.

意大利语

Smart Card
Localizzatore di oggetti
Guida rapida



Works with Android
Find Hub

Panoramica del prodotto
La Smart Card è un dispositivo di tracciamento intelligente che funziona con il servizio Google Find Hub Device. Se associata all'app Find Hub su Android, ti aiuta a localizzare rapidamente e in sicurezza oggetti personali tramite Google Maps. Tutti i dati di posizione rimangono privati — persino Google non può accedervi.
Prima di iniziare
Compatibile solo con l'app Google Find Hub. Scaricala e installala dal Play Store prima dell'uso.
Funziona con Android 9 o versioni successive. Non compatibile con dispositivi Apple o Huawei.
Una volta associata, la Smart Card è bloccata su quel dispositivo e non può essere associata a un altro a meno che non venga ripristinata.
Guida ai pulsanti e ai suoni
Accensione: Premere una volta il pulsante (1 segnale acustico)
Spegnimento: Tenere premuto il pulsante per 3 secondi (2 segnali acustici brevi)
Ripristino
1. Apri l'app Find Hub → Seleziona Smart Card → Vai a "Impostazioni" → Tocca "Rimuovi da Find Hub" → Conferma
2. Dopo averla rimossa, premi rapidamente 4 volte il pulsante della Smart Card, quindi tieni premuto alla 5a volta. Quando senti un segnale acustico lungo, il dispositivo verrà ripristinato.
(Nota: Prima del ripristino, accendi la Smart Card e rimuovi il dispositivo

dall'app.)
Associazione rapida
Collega Smart Card
1. Abilita Bluetooth e Internet sul telefono.
2. Premi una volta il pulsante della Smart Card. (1 segnale acustico)
3. Avvicina la Smart Card al tuo dispositivo Android.
4. Attendi la finestra pop-up di associazione. (Nota: Se non appare, riavvia il telefono.)
5. Tocca "Connetti", leggi e accetta le istruzioni per completare l'associazione.
6. Apri l'app Find Hub, personalizza nome e categoria in "Smart Card".
Associazione manuale (se la finestra pop-up è saltata)
1. Apri Impostazioni
2. Tocca Google
3. Scegli Tutti i servizi
4. In "Dispositivi connessi e condivisione", seleziona Dispositivi
5. Abilita "Scansiona dispositivi nelle vicinanze"
6. Seleziona Smart Card dall'elenco
7. Segui le istruzioni a schermo
Trova nelle vicinanze
Nell'app "Google Find Hub Device", seleziona la tua Smart Card e tocca "Riproduci suono" per individuare il dispositivo. Una volta trovato, tocca "Interrompi suono" per disattivarlo.
Trova da remoto

Nell'app "Google Find Hub Device", seleziona la tua Smart Card e tocca l'icona del dispositivo per visualizzarne la posizione corrente. Per navigare verso quella posizione, tocca "Otteni indicazioni" per aprirla in Google Maps.
Attiva modalità smarrito
Nell'app "Google Find Hub Device", seleziona la tua Smart Card e tocca "Segna come smarrita". Aggiungi i tuoi dati di contatto. Se la rete Find Hub Device la localizza, riceverai una notifica.
Condivisione posizione
Nell'app "Google Find Hub Device", seleziona la tua Smart Card e tocca "Condividi dispositivo".
Associa a un nuovo telefono
Esegui un ripristino completo come descritto sopra, quindi segui i passaggi di associazione con il nuovo telefono Android.
Ricarica
Usa un caricabatterie wireless standard per caricare il dispositivo. La spia luminosa rossa rimane accesa durante la carica e si spegne a carica completa. (Assicurarsi che la carta sia posizionata correttamente durante la ricarica, con la spia luminosa rivolta verso l'alto.)
Informazioni dettagliate sulla conformità
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operatività è soggetta alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese

le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Nota: Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o televisive causate da modifiche non autorizzate a questo dispositivo. Tali modifiche non approvate esplicitamente dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.
Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF e può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni. La potenza in uscita è molto bassa e non è richiesto alcun calcolo dell'esposizione RF.
Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio; tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.
Se questo dispositivo causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o TV (determinabili spegnendo e riaccendendo il dispositivo), si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza riorientando o spostando l'antenna ricevente, aumentando la distanza tra dispositivo e ricevitore o collegando il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.

西班牙语

Smart Card
Localizador de artículos
Guía de inicio rápido



Works with Android
Find Hub

Descripción del producto
La Smart Card es un dispositivo de seguimiento inteligente que funciona con el servicio Google Find Hub Device. Cuando se empareja con la aplicación Find Hub en Android, te ayuda a localizar objetos personales de forma rápida y segura a través de Google Maps. Todos los datos de ubicación permanecen privados: incluso Google no puede acceder a ellos.
Antes de comenzar
Solo compatible con la aplicación Google Find Hub. Descárgala e instálala desde Play Store antes de usar.
Funciona con Android 9 o posterior. No compatible con dispositivos Apple y Huawei.
Una vez emparejada, la Smart Card se bloquea en ese dispositivo y no puede emparejarse con otro a menos que se restablezca.
Guía de botones y sonidos
Encender: Presione el botón una vez (1 pitido)
Apagar: Mantenga presionado el botón durante 3 segundos (2 pitidos cortos)
Restablecimiento
1. Abra la aplicación Find Hub → Seleccione Smart Card → Vaya a "Configuración" → Toque "Eliminar de Find Hub" → Confirme
2. Después de sacarla, presione rápidamente 4 veces el botón de la Smart Card, luego mantenga presionado en la 5a vez. Cuando escuche un pitido largo, el dispositivo se restablecerá.
(Nota: Antes de restablecer, encienda la Smart Card y elimine el dispositivo de la aplicación.)

Emparejamiento rápido
Conectar Smart Card
1. Active Bluetooth e Internet en su teléfono.
2. Presione una vez el botón de la Smart Card. (1 pitido)
3. Acerca la Smart Card a su dispositivo Android.
4. Espere la ventana emergente de emparejamiento. (Nota: Si no aparece, reinicie su teléfono.)
5. Toque "Conectar", lea y acepte los avisos para completar el emparejamiento.
6. Abra la aplicación Find Hub, personalice nombre y categoría en "Smart Card".
Emparejamiento manual (si se omite la ventana emergente)
1. Abri Configuración
2. Toque Google
3. Elija Todos los servicios
4. En "Dispositivos conectados y uso compartido", seleccione Dispositivos
5. Active "Escanear dispositivos cercanos"
6. Seleccione Smart Card de la lista
7. Sigla las instrucciones en pantalla
Buscar cerca
En la aplicación "Google Find Hub Device", seleccione su Smart Card y toque "Reproducir sonido" para localizar su dispositivo. Una vez encontrado, toque "Detener sonido" para silenciarlo.
Buscar de forma remota
En la aplicación "Google Find Hub Device", seleccione su Smart Card y toque el

icono del dispositivo para ver su ubicación actual. Para navegar a esa ubicación, toque "Cómo llegar" para abrirlo en Google Maps.
Activar modo perdido
En la aplicación "Google Find Hub Device", seleccione su Smart Card y toque "Marcar como perdido". Añada su información de contacto. Si la red Find Hub Device la localiza, recibirá una notificación.
Compartir ubicación
En la aplicación "Google Find Hub Device", seleccione su Smart Card y luego toque "Compartir dispositivo".
Emparejar con un teléfono nuevo
Realice un restablecimiento completo como se describe arriba, luego siga los pasos de emparejamiento con el nuevo teléfono Android.
Carga
Use un cargador inalámbrico estándar para cargar el dispositivo. La luz indicadora roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. (Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente posicionada durante la carga, con la luz indicadora hacia arriba.)
Información detallada de conformidad
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: El fabricante no es responsable de interferencias de radio o TV causadas por modificaciones no autorizadas a este dispositivo. Dichas modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.
Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición RF y puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricción. La potencia de salida es muy baja y no se requiere cálculo de exposición RF.
Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio; sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular.
Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o TV (que pueden determinarse apagando y encendiendo el dispositivo), se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia reorientando o reubicando la antena receptora, aumentando la distancia entre el dispositivo y el receptor, o conectando el dispositivo a un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor.