





封面

封底



封面背面

成品尺寸：85*60mm
材料：100g书写纸
工艺：骑马钉

Upon first use, fine-tune the angle of the ear hooks to your comfort level. Easily adjust to fit your ears without any tools. The material is flexible and highly durable.

Product Specifications

Speaker size:	46x26mm	Distortion:	<1%
Impedance:	200 ±15% (1kHz)	Capacitance:	3.5mm
Frequency range:	20-20000Hz	Longitudinal of cable:	1.3m
Microphone sensitivity:	-44dB/1dB	Microphone sensitivity:	-44dB/1dB
Signal-to-noise ratio:	>50dB	Signal-to-noise ratio:	>50dB

Wearing Method

Operation Guide

- Determine the Microphone Position: When wearing the earbuds, the microphone is located at the bottom of the earhook. Please ensure the microphone is facing forward to ensure clear communication.
- Check the Microphone Switch: The microphone switch is located on the side of the earhook. Please ensure it is turned on (indicated by a red light) to ensure clear communication.
- Configure Computer Sound Settings: Please refer to the "Sound" and "Speaker" settings in the system settings to ensure clear communication.

Common Questions

- Why can't I hear the accompaniment and the vocals when playing music through the earbuds? Please check the volume of the music source and the volume of the earbuds. Also, check the microphone position and the microphone switch.
- Why can't I make voice calls when using the earbuds? Please check the microphone position and the microphone switch. Also, check the volume of the music source and the volume of the earbuds.

Product Includes

- 1. Middle Rabbit S6 Open Earbuds
- 2. User Manual
- 3. Contact Us

Official Website: www.middlebabbit.com
After-Sales Email: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

英文

Bei der ersten Verwendung stellen Sie den Winkel der Ohrhaken nach Ihrem Komfortniveau ein. Passen Sie die Haken leicht ein. Ohne ein Werkzeug. Das Material ist flexibel und sehr langlebig.

Produktspezifikationen

Laufwerkgröße:	46x26mm	Verzerrung:	<1%
Impedanz:	200 ±15% (1kHz)	Kapazität:	3,5mm
Frequenzbereich:	20-20000Hz	Längswinkel des Kabels:	1,3m
Empfindlichkeit des Mikrofons:	-44dB/1dB	Empfindlichkeit des Mikrofons:	-44dB/1dB
Signal-Rausch-Verhältnis:	>50dB	Signal-Rausch-Verhältnis:	>50dB

Trageverfahren

Bedienungsanleitung

- Position des Mikrophones bestimmen: Wenn Sie die Ohrhaken tragen, befindet sich das Mikrofon am unteren Ende des Ohrhakens. Bitte stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nach vorne zeigt, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie den Mikrofon-Schalter: Der Mikrofon-Schalter befindet sich an der Seite des Ohrhakens. Bitte stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist (gekennzeichnet durch ein rotes Licht), um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
- Computersound-Einstellungen konfigurieren: Bitte gehen Sie zu den "Sound"- und "Lautsprecher"-Einstellungen im Betriebssystem, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

Produktumfasst

- 1. Middle Rabbit S6 Open Earbuds
- 2. Benutzerhandbuch
- 3. Kontaktieren Sie uns

Offizielle Website: www.middlebabbit.com
After-Sales E-Mail: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

德文

首次使用时，根据个人舒适度调整耳钩角度。无需工具，轻松调整以适应您的耳朵。材料柔软且耐用。

产品参数

扬声器尺寸:	46x26mm	失真度:	<1%
阻抗:	200 ±15% (1kHz)	电容:	3.5mm
频率范围:	20-20000Hz	纵向线径:	1.3m
麦克风灵敏度:	-44dB/1dB	麦克风灵敏度:	-44dB/1dB
信噪比:	>50dB	信噪比:	>50dB

佩戴方式

操作指南

- 确定麦克风位置: 佩戴耳塞时，麦克风位于耳钩底部。请确保麦克风朝前，以确保清晰的通话。
- 检查麦克风开关: 麦克风开关位于耳钩侧面。请确保开关已打开（红色指示灯亮起），以确保清晰的通话。
- 配置电脑声音设置: 请参考系统设置中的“声音”和“扬声器”设置，以确保清晰的通话。

常见问题

- 为什么听音乐时听不到伴奏和人声? 请检查音乐源的音量以及耳塞的音量。同时，检查麦克风的位置和麦克风开关。
- 为什么使用耳塞时无法拨打电话? 请检查麦克风的位置和麦克风开关。同时，检查音乐源的音量以及耳塞的音量。

产品包含

- 1. Middle Rabbit S6 Open Earbuds
- 2. 用户手册
- 3. 联系我们

官方网站: www.middlebabbit.com
售后邮箱: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

中文

Alla prima utilizzazione, regolate l'angolo dei ganci auricolari secondo il vostro livello di comfort. Aggiustate facilmente per adattarsi alle vostre orecchie senza bisogno di attrezzi. Il materiale è flessibile e molto resistente.

Specifiche del prodotto

Dimensioni dell'altoparlante:	46x26mm	Distorsione:	<1%
Impedenza:	200 ±15% (1kHz)	Capacità:	3,5mm
Intervallo di frequenza:	20-20000Hz	Angolo longitudinale del cavo:	1,3m
Sensibilità del microfono:	-44dB/1dB	Sensibilità del microfono:	-44dB/1dB
Rapporto segnale-rumore:	>50dB	Rapporto segnale-rumore:	>50dB

Metodo di indossare

Guida operativa

- Determinare la posizione del microfono: Quando si indossano le cuffie, il microfono si trova alla base dell'hook. Assicurarsi che il microfono sia rivolto verso l'avanti per garantire una comunicazione chiara.
- Controllare l'interruttore del microfono: L'interruttore del microfono si trova sul lato dell'hook. Assicurarsi che sia attivato (segnalato da una luce rossa) per garantire una comunicazione chiara.
- Configurare le impostazioni del computer: Consultare le impostazioni del sistema ("Suono" e "Altoparlanti") per garantire una comunicazione chiara.

Domande comuni

- Perché non sento l'accompagnamento o la voce quando ascolto la musica? Controllare il volume della sorgente musicale e il volume delle cuffie. Inoltre, verificare la posizione del microfono e lo stato dell'interruttore del microfono.
- Perché non riesco di effettuare chiamate vocali quando uso le cuffie? Controllare la posizione del microfono e lo stato dell'interruttore del microfono. Inoltre, verificare il volume della sorgente musicale e il volume delle cuffie.

Il prodotto include

- 1. Auricolari aperti Middle Rabbit S6
- 2. Manuale di istruzioni
- 3. Contattaci

Sito Web Ufficiale: www.middlebabbit.com
Email Post-Vendita: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

意大利语

切勿使用任何工具，根据个人舒适度调整耳钩角度。无需工具，轻松调整以适应您的耳朵。材料柔软且耐用。

製品仕様

スピーカーサイズ:	46x26mm	歪み:	<1%
インピーダンス:	200 ±15% (1kHz)	容量:	3.5mm
周波数範囲:	20-20000Hz	ケーブルの縦方向径:	1.3m
マイク感度:	-44dB/1dB	マイク感度:	-44dB/1dB
信噪比:	>50dB	信噪比:	>50dB

着用方法

製品紹介

- マイクの位置を確認する: 耳塞を装着する際、マイクは耳フックの下部に位置します。マイクが前方を向いていることを確認し、クリアな通話を確保してください。
- マイクスイッチを確認する: マイクスイッチは耳フックの側面にあります。スイッチがオン（赤いLEDが点灯）になっていることを確認してください。
- コンピュータの音設定を確認する: システム設定の「サウンド」と「スピーカー」セクションを確認し、クリアな通話を確保してください。

よくある質問

- 音楽を聴くときに伴奏やボーカルが聞こえないのはなぜですか? 音楽ソースの音量とイヤホン/ヘッドホンの音量を確認してください。また、マイクの位置とマイクスイッチの状態も確認してください。
- イヤホン/ヘッドホンを使って電話ができませんのはなぜですか? マイクの位置とマイクスイッチの状態を確認してください。また、音楽ソースの音量とイヤホン/ヘッドホンの音量も確認してください。

製品内容

- 1. Middle Rabbit S6 Open Earbuds
- 2. ユーザーマニュアル
- 3. お問い合わせ先

公式サイト: www.middlebabbit.com
アフターセールスEメール: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

日文

En el primer uso, ajuste el ángulo de los gancho para la oreja a su nivel de comodidad. Ajuste fácilmente para adaptarse a sus oídos sin herramientas. El material es flexible y muy duradero.

Especificaciones del producto

Tamaño del altavoz:	46x26mm	Distorsión:	<1%
Impedancia:	200 ±15% (1kHz)	Capacidad:	3,5mm
Rango de frecuencia:	20-20000Hz	Ángulo longitudinal del cable:	1,3m
Sensibilidad del micrófono:	-44dB/1dB	Sensibilidad del micrófono:	-44dB/1dB
Relación señal-ruido:	>50dB	Relación señal-ruido:	>50dB

Método de uso

Guía de operación

- Determinar la posición del micrófono: Cuando se usan los auriculares, el micrófono está en la parte inferior del gancho. Asegurarse de que el micrófono esté orientado hacia adelante para garantizar una comunicación clara.
- Verificar el interruptor del micrófono: El interruptor del micrófono está en el lado del gancho. Asegurarse de que esté encendido (señalado por una luz roja) para garantizar una comunicación clara.
- Configurar los ajustes de sonido del ordenador: Consultar la configuración de sonido ("Sonido" y "Altavoces") para garantizar una comunicación clara.

Preguntas comunes

- ¿Por qué no puedo escuchar la música o la voz cuando uso los auriculares? Verificar el volumen de la fuente de audio y el volumen de los auriculares. También verificar la posición del micrófono y el estado del interruptor del micrófono.
- ¿Por qué no puedo realizar llamadas de voz cuando uso los auriculares? Verificar la posición del micrófono y el estado del interruptor del micrófono. También verificar el volumen de la fuente de audio y el volumen de los auriculares.

El producto incluye

- 1. Auriculares abiertos Middle Rabbit S6
- 2. Manual de usuario
- 3. Contáctenos

Sitio Web Oficial: www.middlebabbit.com
Correo Electrónico Post-venta: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

西班牙语

Lors de la première utilisation, ajustez finement l'angle des crochets d'oreille selon votre niveau de confort. Réglez facilement pour s'adapter à vos oreilles sans outils. Le matériau est flexible et très durable.

Specifications du produit

Taille des haut-parleurs:	46x26mm	Déformation:	<1%
Impédance:	200 ±15% (1kHz)	Capacité:	3,5mm
Plage de fréquences:	20-20000Hz	Longueur du câble longitudinal:	1,3m
Sensibilité du microphone:	-44dB/1dB	Sensibilité du microphone:	-44dB/1dB
Ratio signal-bruit:	>50dB	Ratio signal-bruit:	>50dB

Méthode de port

Guide d'opération

- Déterminer la position du microphone: Lorsque vous portez les écouteurs, le microphone est situé au bas de l'anneau. Assurez-vous que le microphone est orienté vers l'avant pour assurer une communication claire.
- Vérifier l'interrupteur du microphone: L'interrupteur du microphone est situé sur le côté de l'anneau. Assurez-vous qu'il est activé (indiqué par une lumière rouge) pour assurer une communication claire.
- Configurer les paramètres sonores de l'ordinateur: Consultez les paramètres système ("Son" et "Haut-parleurs") pour assurer une communication claire.

Questions courantes

- Pourquoi n'arrive-t-il pas d'entendre l'accompagnement ou la voix lors de l'écoute de la musique? Vérifiez le volume de la source musicale et le volume des écouteurs. Vérifiez également la position du microphone et l'état de l'interrupteur du microphone.
- Pourquoi n'arrive-t-il pas de passer d'appels vocaux lorsque les écouteurs sont connectés? Vérifiez la position du microphone et l'état de l'interrupteur du microphone. Vérifiez également le volume de la source musicale et le volume des écouteurs.

Le produit comprend

- 1. Écouteurs ouverts Middle Rabbit S6
- 2. Manuel de l'utilisateur
- 3. Contactez-nous

Sitio Web Oficial: www.middlebabbit.com
E-mail de atención al cliente: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

法文

Bij het eerste gebruik, stel de hoek van de oorklappen af op uw comfortniveau. Pas deze eenvoudig aan uw oren aan zonder gereedschap. Het materiaal is flexibel en zeer duurzaam.

Productspecificaties

Luidsprekermaat:	46x26mm	Vervalsing:	<1%
Impedantie:	200 ±15% (1kHz)	Capaciteit:	3,5mm
Frequentiebereik:	20-20000Hz	Lengte van de kabel:	1,3m
Microfoongevoeligheid:	-44dB/1dB	Microfoongevoeligheid:	-44dB/1dB
Signaal-ruisverhouding:	>50dB	Signaal-ruisverhouding:	>50dB

Draagmethode

Bedieningsgids

- Positie van de microfoon vaststellen: Wanneer u de oorklappen draagt, bevindt de microfoon zich aan de onderkant van de oorklap. Zorg ervoor dat de microfoon naar voren is gericht om een duidelijke communicatie te garanderen.
- Microfoon-uit/aan schakelaar controleren: De microfoon-uit/aan schakelaar bevindt zich aan de zijkant van de oorklap. Zorg ervoor dat deze is ingeschakeld (aangegeven door een rood lichtje) om een duidelijke communicatie te garanderen.
- Computersoundinstellingen aanpassen: Ga naar de "Geluid"- en "Luidspreker"-instellingen in het besturingssysteem om een duidelijke communicatie te garanderen.

Veelgestelde vragen

- Waarom kan ik geen begeleiding horen of mijn stem niet horen wanneer ik muziek afspelen? Controleer het volume van de muziekbron en het volume van de oorklappen. Controleer ook de positie van de microfoon en de status van de microfoon-uit/aan schakelaar.
- Waarom kan ik geen gesprekken voeren wanneer ik de oorklappen draag? Controleer de positie van de microfoon en de status van de microfoon-uit/aan schakelaar. Controleer ook het volume van de muziekbron en het volume van de oorklappen.

Product bevat

- 1. Middle Rabbit S6 Open Oorklappen
- 2. Gebruiksaanwijzing
- 3. Neem contact met ons op

Officiële Website: www.middlebabbit.com
After-Sales E-mail: sales@middlebabbit.com
Instagram: [middlebabbit](https://www.instagram.com/middlebabbit)
Facebook: [middlebabbit](https://www.facebook.com/middlebabbit)

荷兰语

内页32P