
1.Remove Protective Film



For initial use, be sure to remove the protective film from the earbud contact points. Afterward, return the earbuds to the case, close the lid, and open it again to turn on the earbuds.

DE Für die erste Nutzung stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzfolie von den Kontaktpunkten der Ohrhörer entfernen. Legen Sie danach die Ohrhörer zurück in das Case, schließen Sie den Deckel und öffnen Sie ihn erneut, um die Ohrhörer einzuschalten.

ES Para el primer uso, asegúrese de quitar la película protectora de los puntos de contacto de los auriculares. Luego, coloque los auriculares en el estuche, cierre la tapa y ábrala nuevamente para encender los auriculares.


FR Pour la première utilisation, assurez-vous de retirer le film protecteur des points de contact des écouteurs. Ensuite, remettez les écouteurs dans le boîtier, fermez le couvercle, puis ouvrez-le à nouveau pour allumer les écouteurs.

IT Per l'uso iniziale, assicurati di rimuovere la pellicola protettiva dai punti di contatto degli auricolari. Successivamente, rimetti gli auricolari nella custodia, chiudi il coperchio e riaprilo per accendere gli auricolari.

JP 初めて使用する際は、イヤフォンの接点から保護フィルムを必ず取り外してください。その後、イヤフォンをケースに戻し、蓋を閉じて再度開けることでイヤフォンをオンにします。

KO 처음 사용할 때는 이어폰 접촉 지점에서 보호 필름을 반드시 제거하세요. 그 후 이어폰을 케이스에 넣고 뚜껑을 닫은 후 다시 열어서 이어폰을 켭니다.

2.Dongle Pairing



- Insert the dongle into the USB-C port of your device, and the earbuds will automatically pair with the dongle.
- Ensure the earbuds are in dongle mode (press and hold the touch area of either earbud for 2 seconds).
- Ensure that both the input and output are set to SW4 Pro Dongle in your device's sound settings.

DE Stecken Sie den dongle in den USB-C-Anschluss Ihres Geräts, und die Ohrhörer verbinden sich automatisch mit dem dongle. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer im dongle-Modus sind (drücken und halten Sie den Touchbereich eines der Ohrhörer für 2 Sekunden). Stellen Sie sicher, dass sowohl der Eingang als auch der Ausgang in den Toneinstellungen Ihres Geräts auf SW4 Pro Dongle eingestellt sind.

ES Inserte el dongle en el puerto USB-C de su dispositivo, y los auriculares se emparejarán automáticamente con el dongle. Asegúrese de que los auriculares estén en modo dongle (mantenga presionado el área táctil de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos). Asegurese de que tanto la entrada como la salida estén configuradas en SW4 Pro Dongle en la configuración de sonido de su dispositivo.


FR Insérez le dongle dans le port USB-C de votre appareil, et les écouteurs se coupleront automatiquement avec le dongle. Assurez-vous que les écouteurs sont en mode dongle (appuyez et maintenez l'aire tactile de l'un des écouteurs pendant 2 secondes). Assurez-vous que l'entrée et la sortie sont toutes deux réglées sur SW4 Pro Dongle dans les paramètres sonores de votre appareil.

IT Inserisci il dongle nella porta USB-C del tuo dispositivo, e gli auricolari si accoppieranno automaticamente con il dongle. Assicurati che gli auricolari siano in modalità dongle (premi e tieni premuta l'area tattile di uno degli auricolari per 2 secondi). Assicurati che sia l'input che l'output siano impostati su SW4 Pro Dongle nelle impostazioni audio del tuo dispositivo.

JP Dongleをデバイスの USB-Cポートに挿入すると、イヤフォンは自動的にDongleへペアリングされます。イヤフォンがdongleモードになっていることを確認してください（イヤフォンのいずれかのタッチエリアを2秒間押し続けてください）デバイスの音声設定で、入力と出力が両方ともSW4 Pro Dongleに設定されていることを確認してください

KO Dongle을 장치의 USB-C 포트에 삽입하면 이어폰이 자동으로 dongle과 페어링됩니다. 이어폰이 dongle 모드인지 확인하세요 (이어폰 중 하나의 터치 영역을 2초간 눌러주세요). 장치의 사운드 설정에서 입력과 출력을 모두 SW4 Pro Dongle로 설정했는지 확인하세요.

3. Bluetooth Pairing



- Connect the earbuds to the second device via Bluetooth: In the device's Bluetooth settings, select SW4 Pro.
- Switch the earbuds to Bluetooth mode (press and hold the touch area of either earbud for 2 seconds).

DE Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem zweiten Gerät über Bluetooth: Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Geräts SW4 Pro aus. Schalten Sie die Ohrhörer in den Bluetooth-Modus (drücken und halten Sie den Touchbereich eines der Ohrhörer für 2 Sekunden).

ES Conecte los auriculares al segundo dispositivo a través de Bluetooth: En la configuración de Bluetooth del dispositivo, seleccione SW4 Pro. Cambie los auriculares a modo Bluetooth (mantenga presionada el área táctil de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos).


FR Connectez les écouteurs au deuxième appareil via Bluetooth : dans les paramètres Bluetooth de l'appareil, sélectionnez SW4 Pro. Passez les écouteurs en mode Bluetooth (appuyez et maintenez l'aire tactile de l'un des écouteurs pendant 2 secondes).

IT Collega gli auricolari al secondo dispositivo tramite Bluetooth: nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, seleziona SW4 Pro. Passa gli auricolari alla modalità Bluetooth (premi e tieni premuta l'area tattile di uno degli auricolari per 2 secondi).

JP イヤフォンを第二のデバイスにBluetoothで接続します: デバイスのBluetooth設定で、SW4 Proを選択してください。イヤフォンをBluetoothモードに切り替えます（イヤフォンのいずれかのタッチエリアを2秒間押し続けてください）。

KO 이어폰을 두 번째 장치에 Bluetooth로 연결하세요: 장치의 Bluetooth 설정에서 SW4 Pro를 선택합니다. 이어폰을 Bluetooth 모드로 전환하세요 (이어폰 중 하나의 터치 영역을 2초간 눌러주세요).

4.Dual Coonnection



- The earbuds can connect to two devices simultaneously (via dongle and Bluetooth).
- Press and hold the touch area of either earbud for 2 seconds to switch between devices.



- When you receive a call on your phone, the earbuds will automatically switch to the Bluetooth device and return to the previous device after the call ends.
- The earbuds will remember the last mode used when they are powered on again.

DE
- Die Ohrhörer können gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden werden (über den Dongle und Bluetooth).
- Drücken und halten Sie den Touchbereich eines der Ohrhörer für 2 Sekunden, um zwischen den Geräten zu wechseln.
- Bei einem Anruf auf dem Handy wechseln die Ohrhörer automatisch zum Bluetooth-Gerät und kehren nach dem Auflegen wieder zum vorherigen Gerät zurück.
- Die Ohrhörer merken sich den zuletzt verwendeten Modus, wenn sie wieder eingeschaltet werden.

ES
- Los auriculares pueden conectarse a dos dispositivos simultáneamente (a través de dongle y Bluetooth).
- Mantenga presionada el área táctil de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos para cambiar entre dispositivos.
- Cuando reciba una llamada en su teléfono, los auriculares se cambiarán automáticamente al dispositivo Bluetooth y volverán al dispositivo anterior después de finalizar la llamada.
- Los auriculares recordarán el último modo utilizado cuando se enciendan nuevamente.


FR
- Les écouteurs peuvent être connectés à deux appareils simultanément (via dongle et Bluetooth).
- Appuyez et maintenez l'aire tactile de l'un des écouteurs pendant 2 secondes pour passer d'un appareil à l'autre.
- Lors d'un appel téléphonique, les écouteurs passeront automatiquement à l'appareil Bluetooth et reviendront à l'appareil précédent après la fin de l'appel.
- Les écouteurs se souviendront du dernier mode utilisé lorsqu'ils seront rallumés.

IT
- Gli a uricolari possono connettersi contemporaneamente a due dispositivi (tramite dongle e Bluetooth).
- Tieni premuto l'area tattile di uno degli auricolari per 2 secondi per passare da un dispositivo all'altro.
- Quando ricevi una chiamata sul tuo telefono, gli auricolari passeranno automaticamente al dispositivo Bluetooth e torneranno al dispositivo precedente dopo la fine della chiamata.
- Gli auricolari ricorderanno l'ultima modalità utilizzata quando verranno riaccesi.

JP
- イヤフォンは2台のデバイスにBluetoothで接続できます（dongleとBluetooth経由）。
- イヤフォンのいずれかのタッチエリアを2秒間押し続けてデバイスを切り替えます。
- 電話がかかってくると、イヤフォンは自動的にBluetoothデバイスに切り替わり、通話が終わると元のデバイスに戻ります。
- イヤフォンは再起動時に最後に使用したモードを記憶します。

KO
- 이어폰은 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다 (dongle과 Bluetooth를 통해).
- 이어폰을 두 번째 장치에 Bluetooth로 연결하세요: 장치의 Bluetooth 설정에서 SW4 Pro를 선택합니다. 이어폰을 Bluetooth 모드로 전환하세요 (이어폰 중 하나의 터치 영역을 2초간 눌러주세요).
- 전화가 오면 이어폰은 자동으로 Bluetooth 장치로 전환되며, 통화가 끝난 후 원래의 장치로 돌아갑니다.
- 이어폰은 다시 켤 때 마지막 사용한 모드를 기억합니다.

5.Touch Controls



- x1-4: Tap 1 to 4 times as indicated
- 2s: Press and hold for 2 seconds

DE
- x1-4: Tippen Sie 1 bis 4 Mal wie angegeben
- 2s: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang

ES
- x1-4: Toque de 1 a 4 veces según se indique
- 2s: Mantenga presionado durante 2 segundos


FR
- x1-4: Appuyez 1 à 4 fois comme indiqué
- 2s: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

IT
- x1-4: Tocca da 1 a 4 volte come indicato
- 2s: Tieni premuto per 2 secondi

JP
- x1-4: 指示通りに1回から4回タップします
- 2s: 2秒間長押ししします

KO
- x1-4: 표시된 대로 1회에서 4회까지 탭합니다
- 2s: 2초간 길게 누릅니다

6.Charging



- For charging the case, please use the provided charging cable and charge it via a wall outlet.
- Do not charge it via USB ports on computers or laptops, as the voltage may be insufficient.

DE
- Zum Laden des Gehäuses verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel und laden Sie es über eine Steckdose.
- Laden Sie es nicht über die USB-Ports von Computern oder Laptops, da die Spannung möglicherweise unzureichend ist.

ES
- Para cargar el estuche, utilice el cable de carga proporcionado y cárguelo a través de un enchufe de pared.
- No lo cargue a través de los puertos USB de computadoras o portátiles, ya que la tensión puede ser insuficiente.


FR
- Pour charger le boîtier, veuillez utiliser le câble de chargement fourni et le charger via une prise murale.
- Ne le chargez pas via les ports USB des ordinateurs ou des ordinateurs portables, car la tension peut être insuffisante.

IT
- Per caricare il case, utilizza il cavo di ricarica fornito e caricalo tramite una presa a muro.
- Non caricarlo tramite le porte USB di computer o laptop, poiché la tensione potrebbe essere insufficiente.

JP
- ケースの充電には、付属の充電ケーブルを使用し、壁のコンセントから充電してください。
- コンピュータやノートパソコンのUSBポートからは充電しないでください。電圧が不足している可能性があります。

KO
- 케이스를 충전하려면 제공된 충전 케이블을 사용하고 벽면 전원에서 충전하십시오.
- 컴퓨터나 노트북의 USB 포트로 충전하지 마세요. 전압이 부족할 수 있습니다.

7.Reset



Place both earbuds back into the charging case. Press and hold the button on the charging case for 5 seconds until the case's light flashes three times.

DE Legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladeetui. Halten Sie die Taste am Ladeetui 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht des Etuis dreimal blinkt.

ES Coloca ambos auriculares en el estuche de carga. Mantén presionado el botón del estuche durante 5 segundos hasta que la luz del estuche parpadee tres veces.

FR Replacez les deux écouteurs dans le boîtier de charge. Maintenez le bouton du boîtier enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote trois fois.


IT Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica. Tieni premuto il pulsante della custodia per 5 secondi, finché la spia non lampeggia tre volte.

JP 両方のイヤホンを充電ケースに戻してください。ケースのボタンを5秒間長押しし、ケースのライトが3回点滅するまで押し続けてください。

KO 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣어 주세요. 케이스의 버튼을 5초 동안 길게 누르면 케이스의 표시등이 세 번 깜박입니다.

8.LED Light Guide

Charging Case Battery Level





Solid – Connected | Slow blinking – Connecting | Fast blinking – Disconnected/ Entered Bluetooth mode

DE	Dauerlicht – Verbunden	Langsames Blinken – Verbindungsaufbau	Schnelles Blinken – Getrennt / Bluetooth-Modus aktiviert
ES	Luz fija – Conectado	Parpadeo lento – Conectando	Parpadeo rápido – Desconectado / Modo Bluetooth activado
FR	Voyant fixe – Connecté	Clignotement lent – Connexion en cours	Clignotement rapide – Déconnecté / Mode Bluetooth activé
IT	Luce fissa – Connesso	Lampeggio lento – Connessione in corso	Lampeggio veloce – Disconnesso / Modalità Bluetooth attivata
JP	点灯 – 接続済み	ゆっくり点滅 – 接続中	速い点滅 – 切断済み / Bluetoothモードに入りました
KO	정등 – 연결됨	느린 깜빡임 – 연결 중	빠른 깜빡임 – 연결 끊김 / 블루투스 모드 진입

9. EQ Modes

Music Mode	Balanced bass, mid, and treble frequencies for music.
Podcast Mode	Reduced bass, enhanced mid frequencies, suitable for podcast and meeting.
Game Mode	Enhanced bass and mid-high frequencies, increasing atmosphere and impact of sounds like gunfire. Perfect for FPS games (gunshots & explosions)
Footstep Mode	Reduced bass and treble, enhancing footsteps and spatial awareness. Perfect for FPS games (footstep localization)
Game Balance Mode	Reduced bass, balanced mid and treble, highlighting environmental sound and spatial awareness, suitable for strategy & adventure games.
Custom Mode	Customize audio effect on the Middle Rabbit APP.

Quadruple-tap either earbud to switch EQ modes.

DE Musikmodus
Podcast-Modus
Spielmodus (FPS-Spiele: Schüsse & Explosionen)
Schrittmodus (FPS-Spiele: Schrittortung)
Spielbalance-Modus (Strategie- und Abenteuerspiele)
Benutzerdefinierter Modus (Passen Sie die Audioeffekte in der Middle Rabbit App an)
Viermal tippen, um den Modus zu wechseln

ES Modo Música
Modo Podcast
Modo Juego (Juegos FPS: disparos y explosiones)
Modo Pasos (Juegos FPS: localización de pasos)
Modo Equilibrio de Juego (Juegos de estrategia y aventura)
Modo Personalizado (Personaliza los efectos de audio en la app Middle Rabbit)
Cuatro toques para cambiar de modo

FR Mode Musique
Mode Podcast
Mode Jeu (Jeux FPS: tirs et explosions)
Mode Pas (Jeux FPS: localisation des pas)
Mode Équilibre du Jeu (Jeux de stratégie et aventure)
Mode Personnalisé (Personnaliser les effets audio sur l'app Middle Rabbit)
Quatre tapes pour changer de mode

IT Modalità Musica
Modalità Podcast
Modalità Gioco (Giochi FPS: colpi e esplosioni)
Modalità Passi (Giochi FPS: localizzazione dei passi)
Modalità Equilibrio Gioco (Giochi di strategia e avventura)
Modalità Personalizzata (Personalizza gli effetti audio sull'app Middle Rabbit)
Quattro tocchi per cambiare modalità

JP 音楽モード
ポッドキャストモード
ゲームモード (FPSゲーム: 銃声と爆発)
足音モード (FPSゲーム: 足音の位置特定)
ゲームバランスモード (ストラテジー&アドベンチャーゲーム)
カスタムモード (Middle Rabbitアプリでオーディオ効果をカスタマイズ)
4回タップでモードを切り替え

KO 음악 모드
팟캐스트 모드
게임 모드 (FPS 게임: 총소리 & 폭발)
발자국 모드 (FPS 게임: 발자국 위치 추적)
게임 균형 모드 (전략 및 어드벤처 게임)
커스텀 모드 (Middle Rabbit 앱에서 오디오 효과 사용자 정의)
모드 전환을 위해 4번 탭

10. Acessories



Bluetooth Earbuds | Charging Case | USB-C Dongle

USB-A Adapter | Charging Cable | Silicone Earmuffs

USB-A adapter is for connecting the dongle (USB-C) and cannot be used independently.

DE Der USB-A-Adapter dient nur zum Anschließen des Dongles (USB-C) und kann nicht eigenständig verwendet werden.

ES El adaptador USB-A es para conectar el dongle (USB-C) y no se puede usar de manera independiente.

FR L'adaptateur USB-A sert à connecter le dongle (USB-C) et ne peut pas être utilisé indépendamment.

IT L'adattatore USB-A serve per collegare il dongle (USB-C) e non può essere utilizzato indipendentemente.

JP USB-Aアダプターは、dongle（USB-C）の接続用で、単独では使用できません。

KO USB-A 어댑터는 dongle (USB-C) 연결용이며, 독립적으로 사용할 수 없습니다.

11.APP

Middle Rabbit

PRE-REGISTER ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Download the Middle Rabbit APP to enhance your experience (firmware update, customize audio effect and touch control, and more).

DE Laden Sie die Middle Rabbit App herunter, um Ihr Erlebnis zu verbessern
(Firmware-Update, Audioeffekte und Touch-Steuerung anpassen und mehr).

ES Descargue la app Middle Rabbit para mejorar su experiencia
(actualización de firmware, personalización de efectos de audio y control táctil, y más).

FR Téléchargez l'application Middle Rabbit pour améliorer votre expérience
(mise à jour du firmware, personnalisation des effets audio et des commandes tactiles, et plus).

IT Scarica l'app Middle Rabbit per migliorare la tua esperienza
(aggiornamento firmware, personalizzazione degli effetti audio e del controllo touch, e altro).

JP Middle Rabbitアプリをダウンロードして、体験を向上させましょう（ファームウェアの更新、オーディオ効果とタッチコントロールのカスタマイズなど）。

KO Middle Rabbit 앱을 다운로드하여 경험을 향상시키세요 (펌웨어 업데이트, 오디오 효과 및 터치 제어 사용자화 등).

12.Precautions

- Regularly clean the charging contacts between the earbuds and the case to ensure better charging efficiency.
- Do not immerse the earbuds and charging case in water or wash them with water.
- Store in a cool, dry place (0°C-45°C) away from direct sunlight and high temperatures. Exceeding this range will cause automatic shutdown.
- Avoid prolonged high-volume use to protect your hearing.

DE
- Reinigen Sie regelmäßig die Ladekontakte zwischen den Ohrhörern und dem Case, um eine bessere Ladeeffizienz zu gewährleisten.
- Tauchen Sie die Ohrhörer und das Ladecase nicht in Wasser und waschen Sie sie nicht mit Wasser.
- Lagern Sie die Ohrhörer an einem kühlen, trockenen Ort (0°C-45°C) fern von direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen. Überschreiten dieser Grenze führt zum automatischen Abschalten.
- Vermeiden Sie eine längere Nutzung bei hoher Lautstärke, um Ihr Gehör zu schützen.

ES
- Limpie regularmente los contactos de carga entre los auriculares y el estuche para asegurar una mejor eficiencia de carga.
- No sumerja los auriculares ni el estuche en agua ni los lave con agua.
- Almacene en un lugar fresco y seco (0°C-45°C), alejado de la luz solar directa y altas temperaturas. Superar este rango causará el apagado automático.
- Evite el uso prolongado a alto volumen para proteger su audición.

FR
- Nettoyez régulièrement les contacts de charge entre les écouteurs et le boîtier pour assurer une meilleure efficacité de charge.
- Ne plongez pas les écouteurs et le boîtier de charge dans l'eau et ne les lavez pas avec de l'eau.
- Stockez dans un endroit frais et sec (0°C-45°C) à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures élevées. Le dépassement de cette plage entraînera un arrêt automatique.
- Évitez une utilisation prolongée à volume élevé pour protéger votre audition.

IT
- Pulisci regolarmente i contatti di ricarica tra gli auricolari e il case per garantire una migliore efficienza di carica.
- Non immergere gli auricolari e il case di ricarica nell'acqua e non lavarli con acqua.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto (0°C-45°C), lontano dalla luce solare diretta e da alte temperature. Superare questa gamma causerà lo spegnimento automatico.
- Evitare un uso prolungato a volume elevato per proteggere l'udito.

JP
- イヤフォンと充電ケースの間の充電接点を定期的に掃除し、より良い充電効率を確保してください。
- イヤフォンと充電ケースを水に浸したり、水で洗ったりしないでください。
- 0°C～45°Cの涼しく乾燥した場所に保管し、直射日光や高温を避けてください。この範囲を超えると自動的にシャットダウンします。
- 長時間の高音量使用は聴力を守るために避けてください。

KO
- 이어폰과 충전 케이스 사이의 충전 접점을 정기적으로 청소하여 더 나은 충전 효율을 보장하세요.
- 이어폰과 충전 케이스를 물에 담그거나 물로 세척하지 마세요.
- 0°C~45°C의 서늘하고 건조한 곳에 보관하고, 직사광선과 고온을 피하세요. 이 범위를 초과하면 자동으로 종료됩니다.
- 청력을 보호하기 위해 장시간 고음량 사용을 피하세요.

Middle Rabbit

Quick Start Guide

Model: SW4 Pro

vip@middlerabbit.com

www.middlerabbit.com

The product comes with a 1-year free return and exchange policy. Please contact us via the above email/website.

DE 1 Jahr kostenlose Rückgabe und Umtausch. Kontaktieren Sie uns über die oben angegebene E-Mail/Website.

ES 1 año de devolución e intercambio gratis. Contáctenos a través del correo electrónico/sitio web arriba.

FR 1 an de retour et échange gratuits. Contactez-nous via l'e-mail/site web ci-dessus.

IT 1 anno di reso e cambio gratuito. Contattaci tramite l'email/sito web sopra.

JP 1年間の無料返品・交換。上記のメール/ウェブサイトからお問い合わせください。

KO 1년 무료 반품 및 교환. 위 이메일/웹사이트를 통해 문의하세요.

Facebook Community:

Middle Rabbit US Brands