


Español		Middle Rabbit Tag01		Introducción del producto		01		Botón / tonos		02		Partes / batería		03		Conexión rápida Google		04		Consejos de configuración		05		Buscar / Perdido / Restablecer		06		Online Manual		07	
Guía rápida  Modelo TAG01   Escanea para asistencia Contacto				Qué es • Localizador Bluetooth para llaves, bolsos, carteras y equipaje. • Cerca: el teléfono se conecta por Bluetooth. • Lejos: el mapa muestra la última ubicación reportada por la red. Inicio rápido • Úsalo con la app Google Find Hub en Android. • Pulsa una vez y escucha el tono. • Añade Tag01 en la app Google Find Hub y fíjalo al objeto.				Legenda ● Pulsación corta ● Pulsación larga ● Pitido corto ● Pitido largo Acciones Encender / nuevo Pulsa una vez ● ●●●● Encender / vinculado Pulsa una vez ● ●●● Learn More Pulsa dos veces ●● ● Apagar Pulsa dos veces + mantén ●●●● ●●●●● Restablecer Pulsa 4x + mantén ●●●●● ●●●●●				Botón  Muesca de la tapa  Abre por la muesca superior con la herramienta plana. Substituye por pin CR2450 3V.				Android 9+ cuenta de Google app Google Find Hub Bluetoothubicación/red • Enciende Tag01 y manténlo cerca del teléfono. Si aparece la ventana • Abre la app Google Find Hub y espera. • Toca Middle Rabbit Tag 01. • Toca Conectar. Set up y sigue la pantalla. Si no aparece la ventana • Ajustes > Google > Todos los servicios > Dispositivos. • Activa Buscar dispositivos cercanos. • Toca Middle Rabbit Tag 01 y termina.				Antes de configurar • Usa un teléfono Android con la app Google Find Hub. • Inicia sesión con una sola cuenta de Google. • Mantén activos Bluetooth, ubicación y red. Si no se encuentra Tag01 • Mantén Tag01 cerca del teléfono. • Apagalo, enciéndelo y vuelve a intentarlo. • Comprueba Buscar dispositivos cercanos. Si ya estaba vinculado • Elimina Tag01 de la app/cuenta anterior. • Después, restablece y añádelo de nuevo.				Buscar un objeto • Cerca: selecciona Tag01 y escucha el tono. • Lejos: revisa la última ubicación/hora. Notificaciones / Perdido • Activa alertas de olvidado/encontrado. • Modo perdido: añade información de contacto. • Comparte solo con personas de confianza. Learn More • Pulsa dos veces para el paso guiado por la app. Quitar / restablecer • Elimina primero de la app/cuenta. • Pulsa 4 veces y mantén la 5a pulsación. • Suelta después del tono de encendido/nuevo. Soporte / contacto www.middlerabbit.com vip@middlerabbit.com				 Online Manual - www.middlerabbit.com Portugals Digitálize o código QR para ver o manual mais recente e mais idiomas. Nederlands Scan de QR-code voor de nieuwste handleiding en meer talen. العربية الرجاء الضغط على الرمز QR للحصول على الإرشادات الأحدث وأكثر اللغات. 繁體中文 掃描 QR Code 查看最新說明書及更多語言。			